



 KIT DE PROTECCIÓN





KIT JARDINERO

ÍNDICE

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| SKU | 01 |
| ESPAÑOL | |
| Características | 02 |
| Instrucciones de montaje y ajuste | 02 |
| Instrucciones de limpieza | 04 |
| Certificaciones | 06 |

SKU

| | | |
|--------|---------------|---|
| 902462 | Kit Jardinero |  Argentina |
| 902462 | Kit Jardinero |  Brasil |
| 902462 | Kit Jardinero |  Chile |
| 902462 | Kit Jardinero |  México |

CARACTERÍSTICAS

- Visor rebatible 90°.
- Banda de nuca ergonómica con 2 posiciones de regulación para una correcta fijación a la cabeza.
- Orientado a tareas de pulido lijado cepillado que no requieran protección facial de alto impacto.
- Componentes de Kit:
 - 901374 Protector Auditivo de COPA ALTERNATIVE.
 - 401442 Sujetador de nuca para kit ALTERNATIVE.
 - 901389 Malla PLÁSTICA Forestal 8" x 14"
 - 401440 Conj. Soporte Malla para kit ALTERNATIVE.
 - 300317 Caja Kits PRE-ARMADOS.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE



SOPORTE CON ARNÉS

1. Posicionar la malla sobre la traba central del soporte y rotarla 90°.
2. Repetir punto 1 para las trabas laterales.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

ADAPTADOR PARA CASCO.

1. Posicionar la malla sobre la traba central del adaptador para casco y rotarla 90°.
2. Repetir punto 3 para las trabas.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza luego de cada uso con agua corriente tibia y jabón neutro. No utilice fluidos desengrasantes o clorados ni solventes.
2. Para desinfectar utilice una solución de 20 ml. de hipoclorito de sodio en 10 L de agua y un paño suave que no deje residuos.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ADVERTENCIAS

1. Este producto cumple con el estándar EN 1731:2006 Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud. Sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad.
2. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado Si el protector se daña durante el uso abandone inmediatamente el área de riesgo y reemplácelo No modifique ni intente reparar este producto Este producto NO protege contra salpicaduras de líquidos (incluido metal fundido) sólidos calientes riesgos eléctricos. radiación infrarroja y ultravioleta. Este producto está diseñado para uso básico" conforme la tabla 2 de la norma EN 1731:2006 cuando es utilizado con los accesorios de montaje LIBUS:
3. 901383 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Cremallera 902438 Soporte p/Prot. Facial c/Arnés Estándar 902493 Adaptador casco Facial/Audit. M
4. NO brinda protección frente a partículas a alta velocidad.
5. Protectores oculares y faciales marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo previsible de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

MARCADO

1. Sobre el producto se observan las siguientes marcas: "LIBUS (fabricante) EN 1731" (norma de aplicación) "S (resistencia mecánica).
2. Si los símbolos F, B y A no son comunes al visor al ocular adicional o alternativo y a la montura al protector completo debe asignársele el nivel más bajo.

CERTIFICACIONES

Conforme protector Auditivo y Facial.